

Anmeldung des Funkwandtaster 9494 am RolloTron Standard DuoFern

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren / Sensoren) mit dem Handsender verbinden.

Wichtig:

Der Funktaster kann in zwei unterschiedlichen Betriebsarten genutzt werden. Rohrmotormodus oder Licht/Geräte-Modus. **Prüfen und ändern Sie den Modus ggf. vor der Anmeldung**. Drücken Sie dazu die Taste oben links und unten rechts gleichzeitig für mehr als 4 Sekunden und beachten Sie die LED unten. Wenn die LED erst grün und anschließend rot leuchtet befindet sich das Gerät im Geräte/Licht-Modus. Wenn die LED sofort rot leuchtet, befindet sich das Gerät im Rohrmotormodus.

Rohrmotormodus



Geräte/Licht-Modus



1. Anmeldemodus RolloTron Standard DuoFern aktivieren, dazu



betätigen Sie die Uhr-Taste  und die Set-Taste  gleichzeitig für ca. 4 Sekunden bis die LED unter der Uhr grün blinkt.

Der Anmeldemodus bleibt für ca. 2 Minuten aktiv.



2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus des Wandtasters.
Dazu die beiden oben liegenden Tasten (1 und 2) gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden halten.
Eine gültige Anmeldung wird bestätigt, indem die LED im Wandtaster für ca. 4 Sekunden grün leuchtet.
3. Im Geräte/Licht-Modus muss nach erfolgter Anmeldung die Tastenbelegung festgelegt werden. Dazu leuchte die LED weiter und Sie haben die Möglichkeit, die Taste 1 oder 2 zu betätigen um den Kanal auszuwählen. Bei einem 2-Kanalaktor schaltet sich nach der ersten Auswahl eines Kanals die Led kurz aus, um dann noch einmal einzuschalten zur Auswahl der zweiten Taste.

