

Anmeldung DuoFern Bewegungsmelder Typ 9484 am Zwischenstecker Schalten 9472

Der Bewegungsmelder 9484 kann direkt mit bis zu 20 Schaltaktoren verbunden werden. Sobald der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, werden die angemeldeten Aktoren eingeschaltet und nachdem die Bewegung vorbei ist wieder ausgeschaltet. Am angemeldeten Aktor muss dazu keine eigene Treppenhausfunktion eingeschaltet werden.

Bei dem angemeldeten Aktor muss die Zeitautomatik eingeschaltet sein, damit dieser auf die Automatik reagiert. Das ist werksseitig bei allen Aktoren der Fall.

Wenn am Bewegungsmelder die Ein- und Ausschalttaste betätigt wird, werden ebenfalls alle angemeldeten Aktoren eingeschaltet.

1. Anmeldemodus des DuoFern Bewegungsmelder aktivieren.
Drücken Sie die Auto-Taste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig für ca. 2 Sekunden.
Die Led wird grün blinken. Der Anmeldemodus ist für 2 Minuten aktiv.



2. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres Aktors**, wie auf dem Bild beschrieben.



Anmeldemodus aktivieren
Betätigen Sie die Verbinden-Taste an der unteren Seite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.
Nach erfolgreicher Anmeldung wird die LED für einige Sekunden grün leuchten.

