

## Anmeldung DuoFern Bewegungsmelder Typ 9484 am Universaldimmer 9476-1 oder 1-10 V Steuergerät 9482

Der Bewegungsmelder 9484 kann direkt mit bis zu 20 Schaltaktoren verbunden werden. Sobald der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, werden die angemeldeten Aktoren mit eingeschaltet und nachdem die Bewegung vorbei ist wieder ausgeschaltet. Am angemeldeten Aktor muss dazu keine eigene Treppenhausfunktion eingeschaltet werden.

Bei dem angemeldetem Aktor muss die Zeitautomatik eingeschaltet sein, damit dieser auf die Automatik reagiert. Das ist werksseitig bei allen Aktoren der Fall.

Wenn am Bewegungsmelder die Ein- und Ausschalttaste betätigt wird, werden ebenfalls alle angemeldeten Aktoren mit geschaltet.

Sollte beim Dimmer ein Zwischenwert eingestellt sein, wird bei Bewegungserkennung bis zu diesem Wert gedimmt:

Das 1-10 Volt Steuergerät verhält sich genauso wie der hier beschriebene Universaldimmer.

1. Anmeldemodus des DuoFern Bewegungsmelder aktivieren.  
Drücken Sie die Auto-Taste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig für ca. 2 Sekunden.  
Die Led wird grün blinken. Der Anmeldemodus ist für 2 Minuten aktiv.



2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres Aktors. Tippen Sie dazu die Verbinden-Taste am Aktor. Die LED wird kuru grün blinken und bei erfolgreicher Anmeldung für einige Sekunden grün leuchten.



Wenn der Aktor nicht mehr zugänglich ist, und bereits bei der Handzentrale oder dem HomePilot® angemeldet ist können Sie alternativ die Funktion Fernanmelden nutzen. Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter Systemeinstellung (Menüpunkt 1-1-2-3) und über den HomePilot® unter „Erweiterte Einstellungen“ zur Verfügung.

