

## Anmeldung Handzentrale 9493-1 am Troll Basis DuoFern 5615

Bevor DuoFern Geräte mit der Handzentrale bedient und konfiguriert werden können, müssen diese einmalig mit der Handzentrale verbunden werden. Dazu werden beide Geräte in den Anmeldemodus geschaltet.

1. Öffnen Sie das Menü der Handzentrale, indem Sie einmal die Menü-Taste (kleines Haus) tippen. Wählen Sie anschließend Einstellungen > Funk > Geräte anmelden > Geräte suchen



2. Sobald Sie auf die OK-Taste drücken, wird die Handzentrale in den Anmeldemodus versetzt und sucht nach neuen Geräten. Die LED oben rechts blinkt während dieser Phase grün.



3. Aktivieren Sie nun den Anmeldemodus Ihres Aktors, wie auf dem Bild beschrieben.





 Sobald das Gerät von der Handzentrale gefunden wurde, wird es angezeigt. Sie können an dieser Stelle sofort weitere Geräte anmelden oder die Anmeldung mit der OK-Taste beenden.







5. Sie haben nun die Möglichkeit, einen Namen für das angemeldete Gerät zu vergeben. Speichern Sie den Namen ab indem Sie die kleine Diskette unten rechts anwählen und mit OK bestätigen.

Nomen vergeben	Nomen vergeben
S-line DuoFern 1	Wöhnzimmer
0123456789	012345678
abcdefghij	abcdefghi
klmnopqrst	klmnopqrs
uvwxyz:&	uvwxyz:
Réö 🔶 📻 🗔	aRéö 🔶 🔂 🕻

6. Im nächsten Schritt wird das Gerät mindestens einer Gruppe zugeordnet. Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus und drücken Sie die OK-Taste. Der Haken rechts zeigt Ihnen an, ob das Gerät in der Gruppe ist oder nicht. Das Gerät wird immer zuerst der Gruppe 1 zugeordnet. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie die Ab-Taste sooft tippen, bis die Diskette unten rechts dunkel unterlegt ist und drücken Sie dann die OK-Taste.

Wohnzimmer	
Gruppe 1 🛛	
Gruppe 2	1
	G
Rollloden 🗆	
Raffstore 🗆	G
Gruppe 6 🛛 🗆	G

Wohnzimme	r
Rolladen	
Raffstore	
Gruppe 6	
Gruppe 7	
Gruppe 8	
Gruppe 9	
	A