


Anmeldung Fenster/-Türkontakt Typ 9431 am HomePilot® über die HomePilot® App


Damit Ihr Fenster Türkontakt mit dem HomePilot® zusammen arbeiten kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus erst beim HomePilot® und anschließend beim entsprechenden Türkontakt aktiviert.

Es ist nicht relevant, ob Sie den Fenster- Türkontakt erst am HomePilot® anmelden und anschließend die Fenster- oder Türpositionen lernen, oder genau anders herum vorgehen.

1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das Menü und klicken Sie auf Gerät anmelden.





2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot® indem Sie auf Start klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot® aktiv wird dies durch ein gelbes Blinken signalisiert. Der Anmeldemodus des HomePilot® bleibt für 15 Minuten aktiv.





3. Betätigen Sie einmal die Verbinden-Taste am Fenster-Türkontakt. Eine gültige Anmeldung wird durch die grün leuchtende LED quittiert





4. Der gefundene Fenster-/Türkontakt wird unten angezeigt. Tippen Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) zu wählen. In dem unteren Bereich lassen sich unter **Geräteeinstellungen** geräteabhängige Einstellungen vornehmen und unter **Allgemein** spezielle Funktionen hinterlegen.



5. Um zur Übersicht zu gelangen, wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück.




6. Der Fenster-/Türkontakt ist unter „Alle Geräte“ und „Sensoren“ hinterlegt. In der Übersicht wird Ihnen der aktuelle Status des Fensters angezeigt.




Beispielanwendung:

Automatik eines Rollladenaktors durch den Fenster- Türkontakt ein- und ausschalten


- Erstellen Sie eine Szene „ Terrassentür geöffnet – MANU aktivieren“ und fügen Sie das passende Gerät hinzu. Wählen Sie als Ziel für das Gerät „MANU: Automatik aus.“



- Erstellen Sie einen Auslöser „Terrassentür geöffnet – MANU aktivieren“ Als Ereignis wählen Sie Kontakt (inkl. gekippt) aus. Als Quelle wählen Sie den passenden Sensor aus und nutzen den Zustand geöffnet.



- Verknüpfen Sie nun den Auslöser mit der zuvor erstellten Szene.



Auf die gleiche Weise wird jetzt eine zweite Szene und ein zweiter Auslöser „Terrassentür geschlossen – AUTO aktivieren“ erstellt, der dafür sorgt, dass beim Schließen der Tür die Automatik wieder eingeschaltet wird.