



# Anmeldung RolloTron Schwenkwickler DuoFern Typ 2510/2550 am HomePilot® / Bridge über die HomePilot® App

Damit Ihr Schwenkwickler DuoFern mit dem HomePilot® oder der Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus bei dem HomePilot®/Bridge und bei dem Schwenkwickler aktiviert.


1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das Menü und klicken Sie auf Gerät anmelden.





2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot®/Bridge indem Sie auf Start klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot®/Bridge aktiv wird dies durch ein gelbes Blinken signalisiert. Der Anmeldemodus bleibt für 15 Minuten aktiv.



3. Im nächsten Schritt, aktivieren Sie den Anmeldemodus am RolloTron Schwenkwickler DuoFern. Dazu entfernen Sie die Abdeckblende und drücken Sie, die folgend Tastenkombination für 4 Sekunden gleichzeitig. Bei erfolgreicher Anmeldung blinkt die Kontrollleuchte grün. Der Anmeldemodus bleibt für ca. 60 Sekunden aktiv.





4. Die gefundenen Geräte werden unten angezeigt. Klicken Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) für den angemeldeten Aktor zu wählen. In dem unteren Bereich lassen sich unter **\*Automatiken** Automatikfunktionen und unter **Geräteeinstellungen** geräteabhängige Einstellungen hinterlegen. Unter **Allgemein** befinden sich spezielle Funktionen. Im Bereich **Szenen** wird Ihnen angezeigt, an wie vielen Szenen das Gerät beteiligt ist.





**\*Automatik Einstellungen nur in Verbindung mit dem HomePilot möglich.**



5. Um Automatikfunktionen am Gerät zu aktivieren wählen Sie unter **\*Automatiken** das jeweilige Symbol. Wenn Sie z. B. eine Sonnenposition hinterlegen möchten, tippen Sie auf Sonne und hinterlegen die Sonnenposition über den Regler unten.



6. Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche Geräteeinstellungen zur Verfügung. In unserem Beispiel, aktivieren wir die Sprachsteuerung und wählen den Dienst Amazon Alexa.



7. Wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück, um zur Übersicht zu gelangen.



8. Wenn Sie den RolloTron direkt bedienen möchten, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Zur Konfiguration des RolloTron gelangen Sie indem Sie oben rechts die Einstellungen öffnen.

