

Anmeldung des Handsenders Standard 9491/9491-2 am RolloTron Standard DuoFern 1400/1405

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren/Sensoren) mit dem Handsender verbinden.



1. Anmeldemodus RolloTron Standard DuoFern aktivieren, dazu

betätigen Sie die Uhr-Taste  und die Set-Taste  gleichzeitig für ca. 4 Sekunden bis die LED unter der Uhr grün blinkt.

Der Anmeldemodus bleibt für ca. 2 Minuten aktiv.



4. Anschließend den DuoFern Standard Handsender in den Anmeldemodus bringen. Dazu die „Verbinden-Taste“ auf der Rückseite des Senders mit einem dünnen Gegenstand einmal kurz drücken.
5. Die LED's von allen Geräte- bzw.-Gruppentasten (Handsender Typ 9491-2) leuchten. Betätigen Sie die Taste, mit der Sie das Gerät später bedienen möchten.
6. Beachten Sie die Status-LED, wenn die LED für einige Sekunden grün leuchtet, war die Anmeldung erfolgreich, sollte die LED orange blinken, ist die Taste schon belegt.



Hinweis:

Hat ein Gerät mehrere Kanäle (z. B. 2-Kanal-Aktor Art.-Nr. 9470), müssen Sie für jeden Kanal eine Gruppentaste auswählen.

Tipp:

Sie haben die Möglichkeit, Geräte mehrfach anzumelden um z.B. eine Gruppensteuerung zu realisieren.

Wenn z.B. drei Geräte vorhanden sind können diese auf Tasten 1-3 einzeln und auf Taste 4 zusätzlich noch alle 3 zusammen angemeldet werden .