

# Anmeldung des HomeTimer 9498 am Rohrmotor-Aktor 9471-1 & Motor-Aktor 9471-2


Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Aktoren mit dem HomeTimer verbinden.  
 Der Rohrmotor-Aktor (potentialfrei) 9471-2 verhält sich genauso wie der hier beschriebene Aktor.


1. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres Empfängers**, wie auf dem Bild beschrieben.



**Anmeldemodus aktivieren**

Betätigen Sie die Verbinden-Taste kurz. Der angeschlossene Motor ruckt kurz an und die LED im Aktor blinkt grün.


Hinweis: Sollte der Aktor nicht mehr zugänglich sein, kann der Funkcode des Aktors genutzt werden, um den Anmeldemodus zu aktivieren.  
 Wählen Sie dazu Menüpunkt 9-9-7 und geben Sie den sechsstelligen Funkcode ein.  
 Nachdem die letzte Ziffer bestätigt wurde, betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu starten. Nachdem der Aktor den Anmeldemodus durch kurzes Anrücken quittiert hat, fahren Sie mit Punkt 2 fort. Bitte beachten Sie, dass der Funkcode nur 2 Stunden nach Stromzufuhr des Aktors aktiv ist. Unterbrechen Sie ggf. kurz die Spannungsversorgung des Aktors.



2. Anmeldemodus des HomeTimer aktivieren  
 Öffnen Sie das Menü des HomeTimer durch Drücken der M-Taste.



3. Wählen Sie den Menüpunkt 9-9-1 und bestätigen Sie mit OK. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.



4. Betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu aktivieren.



5. Sobald das neue Gerät gefunden wurde, wird in der Anzeige die neue Anzahl der angemeldeten Geräte angezeigt.



6. Verlassen Sie das Menü durch längeres Drücken der M-Taste.