

# Anmeldung des Handsender Standard 9491 am Rohrmotor-Aktor 9471-1 & Motor-Aktor 9471-2 (potentialfrei)

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren / Sensoren) mit dem Handsender Standard verbinden.  
Der Motor-Aktor 9471-2 verhält sich, wie der hier beschriebene Rohrmotor-Aktor 9471-1.


1. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres Empfängers**, wie auf dem Bild beschrieben.  
Anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.

**Anmeldemodus aktivieren**  
Betätigen Sie die Verbinden-Taste kurz. Der angeschlossene Motor ruckt kurz an und die LED im Aktor blinkt grün.




Wenn der Aktor nicht mehr zugänglich ist, und bereits bei der Handzentrale oder dem HomePilot® angemeldet ist, können Sie alternativ die Funktion **Fernanmelden** nutzen.  
Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter **Systemeinstellung - Menüpunkt 1-1-2-3 > Aktor auswählen > Auf-Taste betätigen**- und über den HomePilot unter **Konfiguration > Aktoren > Erweiterte Einstellungen** zur Verfügung.

Handzentrale:



HomePilot:



2. Anschließend den DuoFern Standard Handsender in den Anmeldemodus bringen.  
Dazu die „Verbinden-Taste“ mit einem dünnen Gegenstand einmal kurz drücken.  
Die LEDs von allen Geräte- bzw.-Gruppentasten leuchten.  
Betätigen Sie die Taste, mit der Sie das Gerät später bedienen möchten.



Beachten Sie die Status-LED, wenn die LED für einige Sekunden grün leuchtet, war die Anmeldung erfolgreich, sollte die LED orange blinken, ist die Taste schon belegt.

## Hinweis:

Hat ein Gerät mehrere Kanäle (z. B. 2 Kanal-Aktor Typ 9470-2), müssen Sie für jeden Kanal eine Gruppentaste auswählen.

## Tipp:

Sie haben die Möglichkeit, Geräte mehrfach anzumelden um z.B. eine Gruppensteuerung zu realisieren. Wenn z.B. drei Geräte vorhanden sind können diese auf Tasten 1-3 einzeln und auf Taste 4 zusätzlich noch alle 3 zusammen angemeldet werden.