


Anmeldung Repeater mit Schaltfunktion 8434 am HomePilot

Der Repeater mit Schaltfunktion kommt zum Einsatz um die Reichweite zwischen HomePilot und Geräten die auf Basis der Z-Wave Technologie arbeiten zu vergrößern. Das betrifft aktuell den Heizkörperstellantrieb und den Fenster- / Türkontakt.

Voraussetzung: In dem HomePilot müssen zwei USB Sticks eingesteckt sein, der DuoFern Stick und der USB-Stick für die Geräte mit Z-Wave Technologie. Die Anmeldung erfolgt in unmittelbarer Nähe zum HomePilot.

Der Repeater muss immer zuerst angemeldet werden, bevor die übrigen Geräte auf Z-Wave Basis beim HomePilot angemeldet werden. Damit der Repeater später mit allen Geräten arbeiten kann ist es zudem notwendig, dass der Repeater in der Nähe des HomePilots eingesteckt ist, wenn die anderen Geräte angemeldet werden.

1. Öffnen Sie die Oberfläche des HomePilot und klicken Sie unten links auf die Schaltfläche **Konfiguration** und anschließend auf **+ Geräte anmelden**.




2. Drücken und halten Sie die Taste am Repeater, bis die LED einmal blinkt. Lassen Sie die Taste **sofort** los. Die LED wird mehrfach kurz aufleuchten und zur Quittierung längere Zeit rot leuchten.

Falls die Anmeldung nicht gelingt beachten Sie bitte Punkt 5.



3. Die gefundenen Geräte werden in der linken Tabelle angezeigt. Klicken Sie das Gerät an und vergeben Sie individuell Namen und Bezeichnung.
4. Nach abschließender Speicherung, ist der Repeater unter Geräte links zu finden.




5. Hinweis:


Sollte eine Anmeldung nicht direkt möglich sein, kann es sein, dass der Repeater bereits seinen Anmeldeplatz belegt hat. Dies kann auch vorkommen, wenn eine Anmeldung nicht auf Anhieb gelingt.

Führen Sie bitte folgende Schritte durch. Auch wenn dieses Gerät bei dem HomePilot noch nicht angemeldet ist und in der Liste nicht angezeigt wird.

- Öffnen Sie die Oberfläche des HomePilot und klicken Sie unten links auf die Schaltfläche **Konfiguration** und anschließend auf **Geräte löschen**



- Auch wenn der Repeater nicht gelistet ist, drücken und halten Sie die Taste am Repeater, bis die LED einmal blinkt. Lassen Sie die Taste **sofort** los. Die LED wird mehrfach kurz aufleuchten und zur Quittierung längere Zeit rot leuchten. Die Anmeldung kann jetzt wie oben beschrieben durchgeführt werden



Tipp:

Falls andere Geräte bereits angemeldet sind und der Repeater erst später in die Anlage integriert werden soll, ist es eventuell erforderlich, dass alle Z-Wave Geräte noch einmal neu angemeldet werden müssen. Bringen Sie dazu die jeweiligen Geräte noch einmal in der Nähe des HomePilots und des eingesteckten Repeaters (max. 4m Distanz zwischen allen Geräten).

Starten Sie den Anmeldemodus des HomePilots erneut wie unter 1 beschrieben und drücken und halten Sie die Anmelde Tasten der jeweiligen Geräte. Auf der HomePilot Oberfläche werden Sie keine Änderung sehen, aber im Hintergrund wird der Repeater beim Fenster- / Türkontakt oder Heizkörperstellantrieb vorgestellt und umgekehrt.