



## Softwareanleitung

### **DE** HomePilot® FAQ & Hilfe in der Benutzeroberfläche


Artikel-Nr. 3414 08 19

Typ: 9496-2



Mit dem Update auf die Version 4.5.7 bietet der HomePilot® Ihnen die Möglichkeit, direkt aus der Benutzeroberfläche heraus FAQ & Hilfe-Themen zum jeweiligen Gerät direkt aufzurufen.

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie wie folgt vorgehen:  
Im Konfigurations-Menü die erweiterten Einstellungen des Gerätes aufrufen und den Button „FAQ & Hilfe“ anklicken. Danach werden Sie auf die entsprechenden Seiten auf der RADEMACHER-Homepage weitergeleitet.



The screenshot displays the HomePilot configuration interface. On the left is a sidebar with navigation options: Favoriten, Geräte, Szenen & Automation, Sensoren, and Kameras. The main area is divided into sections: GERÄTETYPEN (Aktoren, Gruppen, Sensoren, Kameras), SZENEN (Szenen, Gruppen), and ALLGEMEIN (System). The 'AKTOREN' section lists various devices like 'DuoFern Universal-Aktor 2-Kanal', 'Heizung MKT links', 'Heizung PM', 'Jalousie MKT links', 'Jalousie MKT rechts', 'Jalousie PM', 'Licht Büro PM', 'Repeater', and 'Troll Comfort DF'. The 'DETAILS' section for the selected device shows fields for Name, Beschreibung, Symbol, and Steuerung. Under 'Erweiterte Einstellungen', the 'Hilfe & FAQ' button is highlighted with a red arrow. Other settings include Manuellbetrieb, Zeit, Morgendämmerung, Sonne, Abenddämmerung, and Treppenhausfunktion.