


## Anmeldung des Handsenders 9491 am RolloTron 9800

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren / Sensoren) mit dem Handsender verbinden.

1. Jetzt aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres RolloTrons**. Dazu öffnen Sie das Menü Ihres RolloTron durch Drücken der M-Taste und blättern sich anschließend mit der Auf-Taste auf das FernbedienungsSymbol  . Mit OK bestätigen. Jetzt die Auf-Taste drücken um den Anmelde-Modus zu starten.  
In der Anzeige erscheint ON um den Anmeldemodus zu bestätigen.  
Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.

2. **Anschließend den DuoFern Standard Handsender in den Anmeldemodus bringen.** Dazu die „Verbinden-Taste“ mit einem dünnen Gegenstand einmal kurz drücken.
3. Die LED's von allen Geräte- bzw.-Gruppentasten leuchten.  
Betätigen Sie die Taste, mit der Sie das Gerät später bedienen möchten.



Beachten Sie die Status-LED, wenn die LED für einige Sekunden grün leuchtet, war die Anmeldung erfolgreich, sollte die LED orange blinken, ist die Taste schon belegt.

### Hinweis:

Hat ein Gerät mehrere Kanäle (z. B. 2-Kanal-Aktor Art.-Nr. 9470), müssen Sie für jeden Kanal eine Gruppentaste auswählen.

### Tipp:

Sie haben die Möglichkeit, Geräte mehrfach anzumelden um z.B. eine Gruppensteuerung zu realisieren.

Wenn z.B. drei Geräte vorhanden sind können diese auf Tasten 1-3 einzeln und auf Taste 4 zusätzlich noch alle 3 zusammen angemeldet werden .