


Anmeldung des HomeTimer 9498 am Connect-Aktor 9477

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern Aktoren mit dem HomeTimer verbinden.

1. Anmeldemodus des HomeTimer aktivieren:
Öffnen Sie das Menü des HomeTimer durch Drücken der M-Taste.



2. Wählen Sie den Menüpunkt 9-9-1 und bestätigen Sie mit OK. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.



3. Betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu aktivieren.



Der Anmeldemodus ist 2 Minuten lang aktiv und wird durch einen rotierenden Balken in der Anzeige signalisiert.




4. Aktivieren Sie nun den **Anmeldemodus des Connect-Aktors**, wie auf dem Bild beschrieben.



Anmeldemodus aktivieren
 Bewegen Sie den Set-Magneten aus der Bedienungsanleitung über das Verbinden-Symbol, bis die LED grün blinkt bzw. für ca. 4 Sekunden grün leuchtet.

Hinweis: Sollte der Aktor nicht mehr zugänglich sein, kann der Funkcode des Funkrohrmotors genutzt werden, um den Anmeldemodus zu aktivieren.

Wählen Sie dazu Menüpunkt 9-9-7 und geben Sie den sechsstelligen Funkcode ein. Nachdem die letzte Ziffer bestätigt wurde, betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu starten. Nachdem der Funkrohrmotor den Anmeldemodus durch kurzes Anrücken quittiert hat, fahren Sie mit Punkt 1 fort. (Punkt 4 entfällt)

