



HomePilot Inbetriebnahme

Checkliste:

1. Netzwerk

- a. Router mit eingeschalteter DHCP-Funktion
- b. Freier LAN-Port am Router
- c. Der HomePilot und der PC, mit dem die Konfiguration erfolgt, sind im gleichen Netzwerk
- d. Eine frei zugängliche Netzsteckdose (230 V / 50 Hz) ist vorhanden
- e. Einen handelsüblichen Computer mit einem aktuellen Internetbrowser ist vorhanden. Wir empfehlen Firefox, Chrome, Safari, Opera und Internet Explorer
- f. Smartphones, Tablets usw. auf denen die App konfiguriert werden soll, sind im gleichen W-LAN Netz vorhanden. Die Geräte dürfen untereinander kommunizieren.
- g. Internetanschluss ist vorhanden
- h. Der HomePilot hat uneingeschränkten Zugriff ins Netzwerk, bzw. folgende Ports sind frei:

Port	Dienst
22 TCP	SSH
443 TCP	VPN / HTTPS
53 UDP	DNS
80 TCP	HTTP
123 UDP	NTP
587 TCP	SMTP
8080 TCP	HTTPS
10000 UDP	Kamera neu Discovery
88 TCP	Kamera Bilder / Motion Detection

2. Aktoren

- a. Die richtigen Geräte für die gewünschten Anwendungen sind vorhanden und entsprechend der Bedienungsanleitung montiert und angeschlossen
 - i. Funkrohrmotoren: NUR Duofern, Fernotron ist nicht kompatibel
 - ii. UP-Aktoren: NUR der Rohrmotor-Aktor 9471-1 kann zur Ansteuerung von Rohrmotoren verwendet werden. Der Universalaktor 9470-1 wird für Verbraucher bis 1500Watt verwendet
- b. Funkcodes liegen mit der entsprechenden Zuordnung vor (welcher Code ist für welches Gerät)
- c. Geräte ohne Funkcode sind zugänglich z.B. Troll Basis DuoFern, RolloTron Duofern
- d. Bei allen Rohrmotoren sind passende Endpunkte eingestellt



3. Kundenwünsche

- a. Gewünschte Bezeichnung der Aktoren sind bekannt
- b. Gewünschte Szenen sind bekannt

4. Sensoren

- a. Umweltsensor ist an einem geeigneten Platz montiert (unter dem Sensor sind min. 60cm Abstand vorhanden, eine Windmessung ist sonst nicht möglich) freie Sicht in die relevanten Richtungen ist vorhanden (beachten Sie die Schattenbildung bei unterschiedlicher Sonnenhöhe im Jahresverlauf)
- b. Funksonnensensor ist aufgeladen. Ggf. mit einer 11Watt Energiesparlampe manuell aufladen

(Ort, Datum, Unterschrift Kunde)

(Ort, Datum, Unterschrift Fachhändler)

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7
46414 Rhede
Telefon +49 2872 933-0
Telefax +49 2872 933-251
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Geschäftsführer:
Steffen Weinreich
Ralf Kern

Handelsregister:
Coesfeld HRB 8413
USt.Id.Nr. DE231172848
St.Nr. 307/5755/0469

Postbank Dortmund
Konto 129 461 468
BLZ 440 100 46
IBAN: DE51 4401 0046 0129 4614 68
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Stadtsparkasse Bocholt
Konto 143 164
BLZ 428 500 35
IBAN: DE42 4285 0035 0000 1431 64
SWIFT-BIC: WELADED1BOH